

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportendschalldämpfer

FOR SPORTEXHAUST

Audi A4 B5
EVOA4A

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug: for vehicle	Audi A4
Typ: type	B5
Hubraum [l]: engine capacity	1.6 / 1.8 / 1.8T

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ: type	EVOA4A
Typengenehmigungsnr.: approval mark	e1*70/157*92/97*11004*00
Genehmigungszeichen: approval sign	e1 - 0311004
Fahrzeug: vehicle	Audi A4 B5
Schalldämpferart: type of silencer	Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer rear + front muffler
Gemessen nach: measured according to	70 / 157 / EWG
Hersteller: manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark