

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportschalldämpferanlage

FOR CAT BACK EXHAUST SYSTEM

Opel Astra G Caravan
EVOAGCA

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug:
for vehicle

Opel Astra G Caravan
inkl. OPC

Typ:
type

T98

Hubraum [l]:
engine capacity

1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 /
1.7TD / 1.7DTI / 1.7CDTI / 2.0DTI /
2.0DI / 2.2DTI

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ:
type

EVOAGCA

Typengenehmigungsnr.:
approval mark

e24*70/157*1999/101*2408*00

Genehmigungszeichen:
approval sign

e24 032408

Fahrzeug:
vehicle

Opel Astra G Caravan

Schalldämpferart:
type of silencer

Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer
rear muffler + pre muffler

Gemessen nach:
measured according to

70 / 157 / EWG

Hersteller:
manufacturer

TA Technix GmbH
Duisburger Straße 6
14641 Wustermark