

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportschalldämpferanlage

FOR CAT BACK EXHAUST SYSTEM

Opel Omega B Limousine
EVO0B6A

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug: for vehicle	Opel Omega B Limousine
Typ: type	V94 /6-Zylinder
Hubraum [l]: engine capacity	2.5 / 3.0

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ: type	EVOOB6A
Typengenehmigungsnr.: approval mark	e24*70/157*92/97*2404*00
Genehmigungszeichen: approval sign	e24 032404
Fahrzeug: vehicle	Opel Omega B Limousine
Schalldämpferart: type of silencer	Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer rear muffler + pre muffler
Gemessen nach: measured according to	70 / 157 / EWG
Hersteller: manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark