

## MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-  
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix  
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6  
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0  
Fax: 033234 1739-22

[www.tatechnix.de](http://www.tatechnix.de)  
[info@tatechnix.de](mailto:info@tatechnix.de)

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

## für Sportschalldämpferanlage

FOR CAT BACK EXHAUST SYSTEM

---

Opel Omega B Caravan  
EVO0BC4A

## Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

---

<b>Für Fahrzeug:</b> for vehicle	Opel Omega B Caravan
<b>Typ:</b> type	V94-Kombi / 4-Zylinder
<b>Hubraum [l]:</b> engine capacity	2.0i / 2.0i 16V

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

<b>Typ:</b> type	EVOOBC4A
<b>Typengenehmigungsnr.:</b> approval mark	e24*70/157*92/97*2469*00
<b>Genehmigungszeichen:</b> approval sign	e24 032469
<b>Fahrzeug:</b> vehicle	Opel Omega B Caravan
<b>Schalldämpferart:</b> type of silencer	Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer rear muffler + pre muffler
<b>Gemessen nach:</b> measured according to	70 / 157 / EWG
<b>Hersteller:</b> manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark